VISIONIC

VP 1000

INTERPHONE VIDEO
4 fils

Manuel d'utilisation

Document référence :
VN849100/01/0410

Sommaire

Recommandations de sécurité 4

INTRODUCTION 5

1 - Présentation du VP 1000 6

1-1 Portier vidéo 6

1-2 Moniteur 7

2 - Schémas de branchements 8

2-1 Vue de face 8

2-2 Vue arrière 8

3 - Montage 9

3-1 Préconisations avant l'installation 9

A- Emplacement 9

B- Câblage 9

C- Hauteur de l'installation 9

3-2 Installation 10

A- Portier vidéo 10

B- Moniteur 11

4 - Mode d'emploi 12

5 - Utilisation 12

6 - En cas de problèmes 13

7 - Options 13

Recommandations de sécurité

Cet appareil a été fabriqué en conformité avec les normes européennes et internationales.

Pour votre sécurité, veuillez lire et appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre interphone vidéo.

INSTALLATION

Avertissements : Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.
Tension requise : 230 VAC

Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer le moniteur près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager l'interphone.

Ventilation : Les ouïes et ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil. Laisser une distance minimale autour de l'appareil, ne pas le placer à côté de journaux, nappes, rideaux, ni sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou sur toute autre surface qui pourrait boucher les ouvertures d'aération.

Chaleur/Flammes : Ne pas installer le moniteur près d'une source de chaleur tel un radiateur, un poêle, ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Alimentation : Relier le transformateur du moniteur uniquement à une source de courant délivrant 230 VAC .
La prise du réseau d'alimentation doit rester aisément accessible.

Prise de courant : S'assurer que la prise de courant est adaptée à la fiche du transformateur.

Surcharge : Ne pas surcharger les prises de courant par des multiprises et rallonges électriques, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Entretien : Débrancher le moniteur de la prise de courant avant de le nettoyer.
Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Utiliser uniquement un chiffon humide.

Cas de non-utilisation : Débrancher le transformateur en cas de non-utilisation prolongée. Débrancher également le moniteur en cas d'orage.

Maintenance : Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, ne pas essayer de le dépanner, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter l'appareil peut provoquer des chocs électriques.

Dans le but de réduire le plus possible,l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

Contenu

Moniteur

Portier (platine de rue)

Support du moniteur

Transformateur

VERIFICATIONS AVANT L'UTILISATION

Avant l'installation définitive de votre interphone vidéo, nous vous conseillons de tester l'ensemble de la façon suivante:

* Relier le portier (caméra) au moniteur avec 4 fils en respectant les indications: (VD/VCC,GND,AUDIO,VIDEO). Pour des raisons de perturbations éventuelles, prévoyez une distance de 2 mètres minimum entre le portier et le moniteur.

* Mettez le moniteur sous tension à l'aide du transformateur.

* Appuyez sur la touche "**SURVEILLER**", l'image apparaît.

* Réglez la brillance et le contraste afin d'obtenir la meilleure image possible.

* Eteignez le moniteur en décrochant et en raccrochant le combiné.

* Appuyez ensuite sur le bouton de sonnette de la caméra. Vous devez entendre une sonnerie et voir l'image apparaître.

*Vérifiez que la communication fonctionne bien entre le portier et le moniteur.

Si vous avez vérifié les points ci dessus, vous remarquerez qu'il est facile d'installer ce système. Lire attentivement le manuel d'utilisation avant installation.

1 Présentation du VP 1000

L'interphone VP 1000 est composé d'un moniteur avec écran à tube et d'une platine de rue avec caméra permettant de visualiser et de parler avec un visiteur ayant sonné.

Constitué d'une caméra noir et blanc ,de LEDs infrarouges et d'un écran 10 cm à tube, l'interphone vidéo VP 1000 est capable de restituer un son et une image de trés bonne qualité. Seulement quatres fils sont utilisés entre le moniteur et le portier.

1-1 Portier vidéo



1- Objectif de la caméra (+ 6 leds infrarouges pour la vision de nuit)

2- Haut parleur (pour entendre la voix provenant du moniteur)

3- Bouton d'appel (pour appeler le moniteur)

4- Microphone (pour communiquer avec le portier)

Caractéristiques techniques:

Tension de fonctionnement: 12V DC ± 10%
Courant de repos: ≤ 12 mA
Consommation de courant: ≤ 180 mA
Lentille de la caméra: 1/3' CCD / CMOS
Angle de vue: 92,8°
Résolution ≥ 400 lignes

1-2 Moniteur

1- Bouton "Surveiller" : permet de voir ce qui se passe devant le portier (surveillance).

2- Bouton "Appel" : Cette touche est utilisée dans le cas d'une installation où plusieurs moniteurs sont connectés.

3- Bouton "Ouvrir" : permet d'ouvrir la porte au visiteur (par l'intermédiaire d'une gâche électrique et de son alimentation).

4- Bouton "Luminosité" : permet l'ajustement de la luminosité.

5- Bouton "Contraste" : permet l'ajustement du contraste.

6- Microphone (combiné) : pour communiquer avec le portier.

7- Haut parleur (combiné) : permet d'entendre parler le visiteur.

8- Ecran à tube 10 cm N&B.

Caractéristiques techniques:

Tension de fonctionnement : 18 VDC $\pm$ 10%

Courant au repos: $\leq$ 35 mA

Courant en fonctionnement: $\leq$ 500 mA

Ecran à tube: 10 cm (résolution > 450 lignes)

2- schémas de branchement

2-1 vue de face



2-2 Vue arrière



3- Montage

3-1 Préconisations avant l'installation

A- Emplacement

Ne pas installer le portier dans un endroit pouvant recevoir des impacts ou dans un endroit trop sale.

La caméra doit également être protégée de l'humidité et des vibrations.

Si la caméra est encastrée dans le mur, vérifiez qu'aucune boîte de raccordement électrique ne se situe à l'endroit souhaité.

Ne pas installer le portier dans un endroit trop lumineux (soleil, lampe...)

Le choix de l'emplacement du portier peut influer sur la qualité de l'image que l'on aura sur le moniteur.

B- Câblage

Passez quatres fils entre la caméra et le moniteur. Veillez à garder de la marge dans la longueur des fils afin de faciliter le branchement de la caméra.

Connectez les fils du moniteur au portier en vous référant aux schémas vus précédemment.

Ne pas oublier de prévoir 2 fils pour la gache électrique (voir schémas).

C- Hauteur de l'installation

Réglez la hauteur à votre convenance.

La hauteur standard de pose d'un interphone vidéo est d'environ 1,68 mètres du sol au centre de la lentille.



3-2 Installation

A- Portier vidéo

Le portier vidéo peut être encastré ou monté en saillie. Dans chacun des cas il est nécessaire de connaitre les dimensions des pièces qui entreront en contact avec les paroies.

Le portier vidéo est constitué de deux parties:

- La face avant de la caméra.
- Le couvercle arrière qui sera encastré ou monté en saillie et qui servira à maintenir le portier.

Remarque:
Dans les deux cas, ne pas oublier de casser le passage de fils dans le couvercle arrière (voir photo ci-dessous).

Couvercle arrière



Passage de fils

Montage encastré:
Pour un montage encastré, il faut effectuer un évidement rectangulaire dans la paroie (respecter les dimensions vues précédemment), puis faire quatres trous et fixer le couvercle (2). Raccorder les quatres fils à la caméra en respectant le shéma de branchement (page 8), il ne reste plus qu'à maintenir le portier (1) à l'aide des deux vis (3) et de remettre les caches vis (4). En cas de possession d'une gâche électrique, prévoir deux fils supplémentaires.



1 - Portier vidéo
2 - Couvercle arrière
3 - Vis 4 X 45
4 - Caches vis

Montage en saillie:
Pour un montage en saillie, il suffit de faire quatres trous dans la paroie et de venir visser le couvercle arrière (2). Raccorder les quatres fils à la caméra en respectant le shéma de branchement (page 8) il ne reste plus qu'à maintenir le portier (1) à l'aide des deux vis (3) et de remettre les caches vis (4). En cas de possession d'une gâche électrique, prévoir deux fils supplémentaires.

1 - Portier vidéo
2 - Couvercle arrière
3 - Vis 4 X 45
4 - Caches vis



B- Moniteur

Le moniteur se monte sur un support (fourni) qui sera fixé au mur par quatre vis.

Pour l'installation du moniteur, il suffit donc de faire quatres trous dans le mur en respectant les mesures données dans le schéma ci dessous et de visser le support à l'aide de quatres vis. Il ne reste plus qu'à emboiter le moniteur sur le support de haut en bas.





Support de fixation du moniteur



Veillez une fois de plus à bien positionner l'arrivée des fils et de laisser assez de marge pour faciliter le branchement.

Attention, il ne faut pas installer le moniteur près d'une source de chaleur ou dans un milieu humide.

4 - Mode d'emploi

Une sonnerie retentit lorsqu'une personne appuie sur le bouton de la sonnette, l'écran s'allume et l'on voit le visage du visiteur.

Pour répondre à cet appel, il suffit de décrocher le combiné pour entrer en communication avec le visiteur (délai de 120 secondes avant que le moniteur se coupe).

A tout moment, durant la conversation avec le visiteur, il est possible de lui accorder l'accés à votre domicile en appuyant sur la touche "**OUVRIR**". Cette commande actionne la gâche électrique.

Une fois la conversation terminée, il suffit de raccrocher le combiné pour éteindre le moniteur.

Le VP 1000 possède également un mode de surveillance. En effet si l'on désire voir ce qui se passe devant le portier, il faut alors appuyer sur la touche "**SURVEILLER**" (le son extérieur est également entendu). La durée de cette surveillance est de 30 secondes.

5 - Utilisation

Distance entre le portier et le moniteur	Type de câble à choisir	Remarques
De 1 à 50 mètres	Fils de 0,6 mm^2	4 fils entre le portier et le moniteur. (Option: 2 fils pour la gâche électrique)
De 51 à 200 mètres	Fils de 0,6 mm^2 pour "**Audio**" et "**V^+**" Câble coaxial (75 Ohms) pour "**Vidéo**" et "**GND**"	Le câble coaxial doit être câblé sur la vidéo: Ame centrale sur **VIDEO** et la tresse sur **GND** 

6 - En cas de problèmes

ANOMALIES	VERIFICATIONS
Rien ne fonctionne.	* Le transformateur est-il bien branché dans une prise en état de fonctionnement? * La fiche “Jack” du transformateur est-elle bien connectée au moniteur? * Les fils électriques sont-ils bien reliés du portier au moniteur?
La caméra ou le moniteur ne fonctionne pas.	* Les fils électriques sont-ils bien reliés à la caméra? * La fiche du transformateur est-elle bien connectée sur le moniteur?
Le volume de la sonnerie est faible.	* Vérifiez le bouton de volume situé sur le moniteur
Image de mauvaise qualité.	* Vérifiez l’ajustement de la luminosité et du contraste.
L’image est trop claire et mauvaise (saturation).	* Vérifiez que la lentille de la caméra n’est pas orientée vers une source de lumière directe

7 - Options

Le VP 1000 donne la possibilité de brancher jusqu’à 1 plaque de rue et quatres moniteurs.

NOTES

NOTES

VISIONIC®

www.visionic.tm.fr

Hot line client : N° Indigo 0 825 07 82 99

0.150 € TTC / MN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations. Réalisation Novembre 2004